
Kommissionieren von Kundenbestellungen

Schnelles, vielseitiges und effizientes Kommissionieren

Eine richtig konzipierte Magnetanlage erlaubt den raschen und sicheren Zugriff im Wareneingang, im Lager und im Warenausgang. Mit einer Magnetanlage von TRUNINGER sparen Sie nicht nur Raum, sondern auch viel Zeit.

Für das Ein- & Auslagern aus dem Lager wird eine TRUNINGER Magnethebeanlage eingesetzt, welche sowohl Bunde als auch einzelne Stäbe zu kommissionieren in der Lage ist.



Figure 1: Einlagern der Stabstahlbunde ins Warenlager

Die Polflächen der TRUNINGER-Magnete passen sich der Last an. Im Wareneingang können mit der grossen Polfläche leicht grössere Format oder Bunde schnell und sicher umgeschlagen werden.

Variable Magnetgreifer

Die Magnete mit variabler Polfläche eignen sich ideal zur Beschickung von Zuschneidelinien, Bearbeitungszentren oder Kommissionierplätzen.

Mit einem Schiebanker-System lassen sich die Polflächen der Magnete der Last anpassen. Mit ausgefahrenen Schiebankern können leicht einzelne Stäbe oder kleinere Kommissionismengen gegriffen werden.



Figure 2: *Kommissionieren von kundenspezifischen Teilmengen*

Der Zugriff auf einzelne Stäbe in den Kassettenecken ist mit dem Schiebanker ebenfalls leicht und schnell möglich.



Figure 3: *Kommissionieren eines Flachstabes mit den Schiebankern*

Warenausgang

Speziell im Warenausgang ist eine Magnetanlage mit hoher Flexibilität gefragt. Die riesige Zahl an unterschiedlichen Stabstahlprodukten, Formen, Dimensionen sowie die Vielzahl kundenspezifischer Kommissionsbunde verlangt nach einer vielseitig einsetzbaren Magnetanlage.



Figure 4: Kommissionierte Kundenbestellungen werden verladen

TRUNINGER Magnete und Traversen können universell in den verschiedenen Bereichen des Warenlagers eingesetzt werden und sichern mit höher Verfügbarkeit den konstanten und sicheren Materialfluss.